

Instrukcja obsługi Maszynki do układania płytek



Przed użyciem narzędzia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi Maszynki do układania płytek

1. Przed użyciem sprawdź baterię, aby upewnić się, że jest naładowana;
2. Przekręć przełącznik częstotliwości w lewo na minimum, następnie uruchom maszynę i wyreguluj ją do odpowiedniego trybu w zależności od potrzeb;
3. Ustaw maszynę na układanych płytkach, mocno przytrzymać przyssawkę i prymocuj do płytki. Naciśnij włącznik, a maszyna zacznie pracować, natychmiastowo zanurzając wystające części płytek.
4. Pamiętaj o umocowaniu przyssawki na płytkach przed rozpoczęciem pracy. Nie zostawiaj maszyny na biegu jałowym. Nie ma potrzeby ciągłego trzymania włącznika. Sprzyja to układaniu nawierzchni w sposób bardziej sprawny.

Instrukcje ładowania

1. Po otrzymaniu urządzenia naciśnij przełącznik częstotliwości działa tak, żebyś lampka kontrolna na urządzeniu nie świeciła się, po czym naładuj je przed normalnym użyciem. Gdy ładowarka jest podłączona, lampka kontrolna ładowania na ładowarce zaświeci się.
2. Ten produkt ładuje się normalnie przez 3-4 godziny. Zatrzyma się automatycznie po pełnym naładowaniu, a podświetlenie wyświetlacza będzie zielone lub wyłączone.
3. Ten produkt może pracować do 8 godzin po pełnym naładowaniu. Aby jednak zmniejszyć zużycia baterii tego produktu, polecane jest, aby ładować go codziennie podczas normalnego użytkowania.
4. Przy normalnym użytkowaniu produkt należy ładować raz dziennie. Jeśli produkt używany jest sporadycznie, można go ładować raz na pół miesiąca.

Parametry produktu:

Pojemność baterii: 10000mA

Częstotliwość wibracji: 0-300 Hz/s

Średnica przyssawki: Ø130mm

Czas ładowania: 180 minut

Siła adsorpcji: 100 kg

Środki ostrożności

1. Zabrania się pracy tej maszyny bez obciążenia;
2. To urządzenie musi być przechowywane w suchym miejscu, aby uniknąć kontaktu z płynami.
3. Podczas użytkowania wyczyść kurz z przyssawki na czas.
4. Proszę wyjąć baterię z urządzenia, jeżeli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.